

INSTRUCTION MANUAL 32" HD LED TV SQ3202



AIR/CABLE MODE SELECTION

The Air/Cable menu option is set to the "Air" mode at the factory so that you can receive the over-the-air broadcast signal. If you want to receive the Cable TV signal through the antenna input terminal, this menu option must be switch to the "Cable" (Cable TV) mode. Please refer to page 14 of this manual for the details of the menu.



Contents

- Introduction
- Warning
- Caution
- Main Unit Description
- Remote Control
- OSD Basic Adjustment
- Specifications
- Troubleshooting

Introduction

Thank you for purchasing QUASAR HD LED Television. To get the most out of your new purchase, it is highly recommended that you read this manual before starting the operation.

INSTALLATION

- Locate the receiver in the room where direct light does not strike the screen. Total darkness or a reflection on the picture screen can cause eyestrain. Soft and indirect lighting is recommended for comfortable viewing.
- ② Allow enough space between the receiver and the wall to permit ventilation.
- ③ Avoid excessively warm locations to prevent possible damage to the cabinet or premature component failure.
- (4) This TV can be connected to AC 100-240V \sim 50/60HZ.
- (5) Do not install the TV in a location near heat sources such as radiators, air ducts, direct sunlight, or in closed compartments and closed areas.
 Do not cover the ventilation openings when using the TV.
- (6) The indicator light will last for about 30 seconds after the power has been turned off.

Wait until the indicator light goes out before repowering the TV.

Warning







This symbol is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance instructions in the literature accompanying the equipment.



Class I structures of equipment should be connected to the grid power output with a protective earth connection on the socket. Power plug as a broken appliance, broken installations should be easy to operate.

Caution



7 Caution

High voltages are used in the operation of this product. Do not open the product's casing. Refer servicing to qualified service personnel .



Caution

To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the main unit to rain or moisture, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

.....





Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.





Avoid exposing the main unit to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver irectly on other products which give off heat: e. g. video cassette players and audio amplifiers. Do not block the ventilation holes in the back cover. Ventilation is essential to prevent failure of electrical components. Do not squash the power supply cord under the main unit or other heavy objects.

Caution



7 Caution

Never stand on, lean on or suddenly push the product or its stand. You should pay special attention to children.

.....



4 Caution

Do not place the main unit on an unstable cart stand, shelf or table. Serious injury to an individual and damage to the television may result if it should fall.



4 Caution

When the product is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power from the AC outlet.





The LED panel used in this product is made of glass and is therefore breakable. This product must not be dropped or banged. If the LED Panel breaks be careful of being injured by broken glass.

Main unit description

Control Panel Button Function

VOL+ : Volume up.
VOL- : Volume down.
CH+ : TV channel up.
CH- : TV channel down.
MENU : Press to select the main menu.
SOURCE : Select the input sources.
POWER : Switching Power On/Standby.

TV Terminal Connections



- 1. HEADPHONE out terminal.
- 2. Coaxial out terminal.
- 3. Audio input terminal for component video/composite video.
- 4. Component video/composite video input terminal.
- 5. HDMI1 input terminal.
- 6. HDMI2 input terminal.
- 7. HDMI3 input terminal
- 8. VGA input terminal of simulation signal of PC.
- 9. PC AUDIO input terminal.
- 10. RF antenna.
- 11. USB input terminal (Playing JPEG files.)

Remote control

DISPLAY: Display TV information. **VOL+/VOL-**: Adjust the volume.



POWER: Power on/off button, press once to turn the TV on and press again to turn the TV off. MUTE: Press this button to mute or restore sound. MTS: In the TV condition, press this key to select the stereo mode. ASPECT: Press to adjust picture ratio. **PICTURE**: Select picture mode. SOUND: Select sound mode. 0-9: Select and switch to a channel using 0 - 9. -/--: Switch the program digit. . Switch back and front between the current and previous channels. AUTO: Adjust the picture automatically in pc mode. EPG: Enter electronic program guide FAV: Switch between custom set "Favorite List" RED, GREEN, YELLOW, CYAN: This button is not available. **SLEEP**: Set the sleep timer. SOURCE: Press to change signal source. ENTER: Enter the selected option or perform the selected operation. MENU: Press this button to enter the main menu. EXIT: Exit the OSD (On-screen display). CH+/CH-: Change the channel. CC: Press this key to select the CC ,ON or OFF mode

Instruction for Wall Mount

A wall mount kit (purchased separately) would allow you to mount your TV on the wall. For detailed information on installing the wall mount, refer to the instructions provided by the wall mount manufacturer. It is strongly recommended to contact a technician for professional assistance for wall mount installation. Quasar is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others resulting from the wall-mounting.

Dimensions for Mounting Hole Pattern



- This TV is compatible with a 200mm x 200mm mounting hole pattern.
- 4 pcs of type M4 screws are required for installing the wall mount bracket to your TV. Do not use screws that are longer than 15 mm. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
- Do not fasten the screws too tight for this may damage the TV or cause the TV to fall, resulting in personal injury. Quasar is not liable for these kinds of incidents
- Do not mount your TV at more than a 15 degree tilt.
- Always use two people to mount the TV to a wall.
- Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

OSD basic adjustment

Installation Guide

Press MENU button to display the MAIN OSD MENU; Press ◀ / ▶ button to select the MENU you want; Press ENTER button to enter the sub menu; Press ▼ / ▲ button to select the option and then press $\triangleleft / \triangleright$ to adjust the value in the sub menu; You can press **MENU** button to go back to the upper menu or EXIT button to close the OSD.

PICTURE

You can select the type of picture, which best corresponds to your viewing. Press the "MENU"

button to enter the OSD menu .Then press "◀/▶" button to select the "PICTURE" menu.

1. Press "▼" button to select "Picture Mode", press "◀/▶" button to select.

2. Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "Brightness" and press the "◀/▶" button to enter brightness adjustment menu to adjust brightness.

3. Press " $\blacktriangle/\checkmark$ " button to select

"Contrast" and press the " $\triangleleft/\triangleright$ " button

to enter contrast adjustment menu to adjust contrast.

- 4. Press "▲/▼" button to select "Color" and press the "◀/▶" button to enter color adjustment menu to adjust color.
- 5. Press " \checkmark/\checkmark " button to select "Tint" and press the " $\checkmark/\triangleright$ " button to enter hue adjustment menu to adjust tint.

Note: The 'Tint' item is used in NTSC

- 6. Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "Sharpr
- adjustment menu to adjust sharpness.
- 7. Press " $\blacktriangle/\checkmark$ " button to select "Color Temperature" and press the " \blacktriangleleft / \blacktriangleright " button to select.
- 8. Press " $\blacktriangle/\checkmark$ " button to select "Advanced Setting" and press the "ENTER/ \blacktriangleright " button to enter sub-menu.
- a. Press " $\blacktriangle/\checkmark$ " button to select

	\bigcirc		
Victure Sound	Time	Setup Loc	k Channe
Aspect Ratio Noise Reduction	×	Medium	- 5
Dynamic Contrast	*	On	ž



"Aspect Ratio" and press the "◀/▶" button to select.

b. Press "▲/▼" button to select "Noise Reduction" and press the "◄/▶" button to select.
c. Press "▲/▼" button to select "Dynamic Contrast" and press the "◄/▶" button to select "On" or "Off".

SOUND

You can select the type of sound, which best corresponds to your listening.

Press the "MENU" button to enter the OSD menu .Then press "◀/▶" button to select the "SOUND" menu.

- Press "▼" button to select
 "Sound Mode" and press the
 "◄/▶" button to select.
- Press "▲/▼" button to select "Bass" and press the "◀/▶" button to adjust.
- Press "▲/▼" button to select "Treble" and press the "◀/▶" button to adjust.
- 4. Press "▲/▼" button to select
 "Balance" and press the "◄/▶" button to adjust.



5. Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "MTS" and press the " \checkmark / \triangleright " button to adjust.

Note: This setting is only for ATV.

6. Press "▲/▼" button to select "Audio Language" and press the "◀/▶" button to adjust.

Note: This setting is only for DTV.

- 7. Press " $\blacktriangle/$ " button to select "Digital Audio Output" and press the " $\checkmark/$ " button to adjust.
- 8. Press "▲/▼" button to select "AVL" and press the "◀/▶" button to select "On" or "Off".

TIME

Press the "MENU" button to enter the OSD menu .Then press "◀/▶" button to select the "TIME" menu.

- Press "▼" button to select "Sleep Timer" and press the "◄/▶" button to enter sleep timer adjustment menu to adjust sleep timer.
- Press "▲/▼" button to select "Time Zone" and press the "◀/▶" button to enter time zone adjustment menu to select the local time zone.
- View
 View
- 3. Press " \blacktriangle/ \lor " button to select

"Daylight Saving Time" and press the "◀/▶" button to select "On" or "Off".

- Press "▲/▼" button to select "Time Format" and press the "◀/▶" button to select "12-hour" or "24-hour".
- Press "▲/▼" button to select "Auto Clock" and press the "◀/▶" button to select "On" or "Off".
- 6. Press "▲/▼" button to select "Clock" and press the "ENTER/▶" button to adjust.

SETUP

Press the "MENU" button to enter the OSD menu .Then press "◀/▶" button to select the "Setup" menu.

- Press "▼" button to select "Menu Language" and press the "◄/▶" button to select the OSD language which you desire.
- Press "▲/▼" button to elect "Transparent" and press the "◀/▶" button to select.
- Press "▲/▼" button to select "OSD Timeout" the "◀/▶" button to adjust OSD timeout.

Picture	Sound		Setup	
Menu La	inguage	<	English	>
Transpa	rent	<	0%	>
OSD Tim	neout	<	60 Sec.	>
Closed	Caption			>
Input La	bel			>
Other S	ettings			>
Restore	Default			>
Setup W	lizard			>
89	Select	())	Move	(MENU) Exit

COff

CC1

Service1

(MENU) Exit

Press "▲/▼" button to select "Closed Caption" and press the "ENTER/▶" button to enter sub-menu.

Analog CC

Digital CC

Select

Option

- a. Press "▲/▼" button to select "CC Mode" the "◀/▶" button to adjust.
- b. Press "▲/▼" button to select
 "Analog CC" the "◄/▶" button to adjust.
- c. Press "▲/▼" button to select
 "Digital CC" the "◀/▶" button to adjust.
- d. Press " $\blacktriangle/\blacksquare$ " button to select

"Option" the "ENTER/▶" button to enter sub-menu.

Note: The above settings c and d are only for DTV.

Note: The option is for setting the digital closed captioning.

(a). Press "▲/▼" button to select
"Mode" the "◀/▶" button to adjust.
(b). Press "▲/▼" button to select "Font
Style" the "◀/▶" button to adjust.
(c). Press "▲/▼" button to select "Font
Size" the "◀/▶" button to adjust.
(d). Press "▲/▼" button to select "Font
Edge Style" the "◀/▶" button to adjust.

Picture Sound		Setup	Lock Channel
Mode	4	Custom	8
Font Style	<	Default	>
Font Size	~	Default	× .
Font Edge Style		Default	>
Font Edge Color	*	Default	>
FG Color		Default	· · · · ·
BG Color		Default	>
FG Opacity	<	Default	>
BG Opacity		Default	>
⊗ Select	0	Move	(MENU) Exit

Nove

- (e). Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "Font Edge Color" the " \blacktriangleleft / \blacktriangleright " button to adjust.
- (f). Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "FG Color" the " \blacktriangleleft / \triangleright " button to adjust.
- (g). Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "BG Color" the " \checkmark / \triangleright " button to adjust.
- (h). Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "FG Opacity" the " \triangleleft / \blacktriangleright " button to adjust.

(i). Press " $\blacktriangle/\checkmark$ " button to select "BG Opacity" the " $\checkmark/\triangleright$ " button to adjust.

Note: All the option it is not available in Custom.

Press "▲/▼" button to select
 "Source Label" and press the
 "ENTER/▶" button to enter sub-menu.

Note: The source label is Create labels for the devices connected to your TV.



6. Press "▲/▼" button to select "Other Settings" and press the "ENTER/▶" button to enter

sub-menu.

- a. Press "▲/▼" button to select "Blue Screen" the "◀/▶" button to select "On" or "Off".
- b. Press "▲/▼" button to select "Audio Only" the "◀/▶" button to select "On" or "Off".
- 7. Press "▲/▼" button to select "Restore Default" and press the "ENTER/ ▶", Press "◀/▶" button selecting "Yes" to restore all setting to default setting default.



8. **Press "▲/▼" button to select "Setup wizard" and** press the "ENTER" button to enter sub-menu.

a. Press "▲/▼" button to select "Menu Language" and press the "◀/▶" button to select language.

b. **Press "▲/▼" button to select "Go to next step" and** press the "ENTER/▶" button to enter next step.

c. Press "▲/▼" button to select "Time Zone" and press the "◀/▶" button to

Setup Wizard					
Menu Language	4 1	Inglish 👂 🚽			
Go to next step Please seld	oct your preferred k	> anguage			
Select	Nove	(MENU) Exit			

select time zone.

Select time Zone.	Jei	up wiza	aru	
d. Press "▲/▼" button to select	Time Zono	1	Pacific	6
"Daylight Saving Time" and press the	Time zone	~	Pacific	V
" \blacktriangleleft / ►" button to select "On" or "Off".	Daylight Saving Time	*	Off	>
e. Press "▲/▼" button to select	Time Format	<	12-hour	>
"Time Format" a nd press the "◀/▶"	Go to next step			>
button to select "12-hour" or				
"24-hour".	Select the time	cone & Daylig	ht saving tim	
f. Press "▲/▼" button to select "Go	Select	Nov	e (MENU) Exit
to next step" and press the				

On true Min and

g. Press "▲/▼" button to select "Air/Cable" and press the "◀/▶" button to select "Air" or "Cable".

h. Press "▲/▼" button to select "Go to next step" and press the "ENTER/▶" button to start auto scan.

Setup Wizard		i	Setup Wizard
Air/Cable Go to next step Select the	e antenna type then at	Air >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	Analog : 0 Digital : 0 RFCH : 7 Found : 0
Select	€ Move	(MENU) Exit	(MENU) Exit

Note: Searching platform will take a long time.

"ENTER/ \blacktriangleright " button to enter next step.

LOCK

Press the "MENU" button to enter the OSD menu .Then press "◀/▶" button to select the "Lock" menu.

1. Press "▼" button to select "Enter Password" and press select digital button to enter.

Note: The default password is **"0000"**



Press ▼ / ▲ button to select "Change Password", then press "ENTER/▶" button to adjust the value.
 If the password is changed, all of the passwords in the menu will be changed at the same time.

Note: If you forget your password, you can use **"1470**" to enter any menu locked.

Press "▲/▼" button to select
 "System Lock" and press the "◄/▶"
 button to select "On" or "Off".

4. Press \bigvee / \blacktriangle button to select "Input Lock", then press "ENTER/ \triangleright " button to enter sub-menu.

a. Press "▲/▼" button to select
"TV" and press the "◄/▶" button to select "Block" or "Unblock".





b. Press " \blacktriangle / \blacktriangledown " button to select "AV" and press the " \checkmark / \blacktriangleright " button to select "Block" or "Unblock".

c. Press " $\blacktriangle/$ " button to select "Component" and press the " $\checkmark/$ " button to select "Block" or "Unblock".

d. Press " $\blacktriangle/\checkmark$ " button to select "HDMI" and press the " $\checkmark/\triangleright$ " button to select "Block" or "Unblock".

e. Press " $\blacktriangle/\checkmark$ " button to select "HDMI 2" and press the " \checkmark/\checkmark " button to select "Block" or "Unblock".

f. Press " \triangleleft/\checkmark " button to select "HDMI 3" and press the " $\triangleleft/\triangleright$ " button to select "Block" or "Unblock".

g. Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "PC" and press the " \checkmark / \triangleright " button to select "Block" or "Unblock".

h Press " $\blacktriangle/\checkmark$ " button to select "MEDIA" and press the " $\checkmark/\triangleright$ " button to select "Block" or "Unblock".

5. Press "▲/▼" button to select "US Rating" and press "ENTER/▶" button to enter sub-menu.

a. Press "▲/▼" button to select "TV" and press "ENTER/▶" button to enter sub-menu.

Press "▲/▼" button to select and press "ENTER" to block or unblock.

b. Press "▲/▼" button to select

"MPAA" and press the "◀/▶" button to select "Off/G/PG/PG-13/R/NC-17/X".



6. Press "▲/▼" button to select "Canada Rating" and press "ENTER/▶" button to enter sub-menu.
a. Press "▲/▼" button to select "Canada English" and press the "◄/▶" button to select "Off/C/C8+/G/PG/14+/18+".

b. Press "▲/▼" button to select "Canada French" and press the "◀/▶" button to select "Off/G/8ans+/13ans+/16ans+/18ans+".

7. Press "▲/▼" button to select "RRT Setting" and press "ENTER/▶" button to enter sub-menu.
Note: The item is available only when current stream has downloadable rating data.
8. Press "▲/▼" button to select "Reset RRT" and press "ENTER/▶" button to reset.

<u>Channel</u>

Press the "MENU" button to enter the OSD menu .Then press " $\triangleleft/\triangleright$ " button to select the "Channel" menu.

1. Press "▼" button to select

"AIR/CLABLE" and press the

"◀/▶"button to select Cable or AIR. 2. Press "▲/▼" button to select "Auto Scan" and press the "ENTER/▶" button enter, then press "◀/▶"button to select "YES" and press "ENTER" to do auto scan.

- Press "▲/▼" button to select "Favorite" and press the "ENTER/▶" button to enter.
- 4. Press "▲/▼" button to select "Channel list" and press the "ENTER/▶" button to enter.

Picture	Sound	Time	Setup	Lock	Channel
Air/Cab	le	3	1 M	Air	>
Auto Sc	an				>
Favorite	0				>
Channel	lList				>
Show/H	lide				>
Channel	Number	<		3-0	>
Channe	ILabel				
۲	Select	C D	Move	MENU	Exit

- 5. Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "Show/Hide" and press the "ENTER/ \triangleright " button to enter.
- 6. Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "Channel Number" and press the " \checkmark / \triangleright " button to adjust.
- 7. Press "▲/▼" button to select "Channel Label" and press the "ENTER/▶" button to enter.

PC Setting

Press the "MENU" button to enter the OSD menu .Then press "◀/▶" button to select the "Setup" menu. And then press "▼" button to select "PC Setting" and press the "ENTER/▶" button to enter sub-menu.



- 1. Press " $\blacktriangle/$ " button to select "H-Pos" and press the " $\checkmark/$ " button to adjust.
- 2. Press " $\blacktriangle/\checkmark$ " button to select "V-Pos" and press the " \checkmark/\checkmark " button to adjust.
- 3. Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "Clock" and press the " \checkmark / \triangleright " button to adjust.
- 4. Press " $\blacktriangle/\checkmark$ " button to select "Phase" and press the " \checkmark/\checkmark " button to adjust.
- 5. Press " \blacktriangle / \checkmark " button to select "Auto" and press the "ENTER/ \triangleright " button to do auto adjust.

Note: The pictures in regard to function are provided for reference purposes only.

Media OPERATION

Note: Before operating **Media** menu,Plug in USB device, then press **SOURCE** button to set the Input Source to **Media**. Press ◀ / ► button to select **Media** in the Source menu, then press **Enter** button to enter.



Press ◀ / ► button to select the option you want to adjust in the main **Media** menu, then press **Enter** button to enter.



Photo Menu

Press \blacktriangleleft / \blacktriangleright button to select PHOTO in the main menu, then press **Enter** button to enter.

Press menu button to return back to the previous menu and exit menu to quit.

Press ◀ / ► button to select drive disk you want to watch, then press **Enter** button to enter.

Press ◀ / ► button to select return option to back to the previous menu.



Press ◀ / ► button to select the file you want to watch in the file selecting menu,

then press media button to display picture.

When highlighting the option you select, the file information will appear on the right and picture will be previewed in the center.



Press ◀ / ► button to select the file folder you want to search in the file selecting menu, then press red or **Enter** button on your remote control to enter sub-menu.

Press ◀ / ► button to select the file you want to delete in the file selecting menu, then press red button

on your remote control and press Enter button to delete files.

SPECIFICATIONS

SQ3202

Viewing Picture Size(diagonal)	32 inches
Resolution	1366x768
Aspect Ratio:	16:9
TV System:	ATSC Digital system and NTSC Analog system
Video Signal System:	NTSC
Receiving Channel:	Cable :1-135/ Air: 2-69(ATV&DTV)
Maximum Power Consumption:	60W
Input Power Voltage:	AC 100-240V
Audio Output Power(THD \leq 7%):	2 x 6W
Side High-Definition Multimedia Interface(HDMI) Input	x 3
RF Input	x 1
Rear Composite Video Input	x 1
Analog RGB(VGA) Input	x 1
Audio Input	x 2
Headphone Output	x 1
USB Input	x 1 (for software upgrading/JPG/Slide/Slowly show)
Coaxial Output	x 1
Horizontal definition(TV line)	Composite Video Input >=350 Video Input >=350

Trouble Shooting

PROBLEM Se	OLUTION
•	Make sure the power cord is plugged in. • The batteries
TV will not turn on in	n the remote control may be Exhausted; replace the
ba	atteries.
•	Check the cable between TV and antenna/ external AV
de	evice. •Press the power button on the remote. •Press the
No picture, no sound S	OURCE button the remote, then press the " \blacktriangle/ \forall " button
re	epeatedly to select the TV source.
•	Check the cable between TV and antenna/ external AV
de	evice. •Try another channel, the station may have
Been nieture sound OK	roadcast difficulties. • Adjust the brightness/contrast in
th	ne Video menu. Check that the unit is set to NTSC
Audio noise •	Move any infrared equipment away from the TV.
TV will not turn on in back • No picture, no sound Source Poor picture, sound OK • Audio noise •	n the remote control may be Exhausted; replace the atteries. Check the cable between TV and antenna/ external AV evice. ●Press the power button on the remote. ●Press OURCE button the remote, then press the "▲/▼"but epeatedly to select the TV source. Check the cable between TV and antenna/ external AV evice. ●Try another channel, the station may have roadcast difficulties. ●Adjust the brightness/contrast in the Video menu. Check that the unit is set to NTSC PMove any infrared equipment away from the TV.

Before consulting service personnel, check the following chart for possible solutions.

The TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which requires sophisticated technology to produce. However, there may be a small number of bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.



Quasar is a registered trademark of Panasonic Corporation of North America in the U.S. and Canada, and Panasonic Corporation in other counties. All rights reserved. This product is manufactured under license by PDI PREMIUM DISTRIBUTION INC. Any Liability to Quasar television products, including design and quality, is the sole responsibility of PDI PREMIUM DISTRIBUTION INC.





MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECEPTOR DE TELEVISIÓN A COLOR DE 81,28 cm (32") DE PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO CON RETROILUMINACIÓN LED Modelo: SQ3202



SELECCIÓN DEL MODO DE AIRE/CABLE

La opción del Menú de Aire/Cable está preajustada de fábrica en el modo de "Aire" para que pueda recibir la señal de transmisión de TV. Si usted quiere recibir la señal de televisión por Cable a través de la terminal de entrada de antena, deberá cambiar la opción del menu al modo de "Cable". Por favor vea la página 15 de este instructivo para más detalles del menu.



Contenido

- Introducción
- Advertencia
- Precaución
- Descripción de la unidad principal
- Control Remoto
- Ajuste básico OSD
- Especificaciones
- Solución de problemas

Introducción

Gracias por comprar este Televisor LED HD QUASAR. Para obtener el máximo provecho de su nueva compra, le recomendamos encarecidamente lea este manual antes de iniciar la operación.

INSTALACIÓN

- Coloque el receptor en la habitación en donde la luz no llegue directamente a la pantalla. La oscuridad total o un reflejo en la pantalla de imágenes puede provocar agotamiento de ojos.Se recomienda una luz indirecta y suave para ver de manera cómoda.
- 2) Permita suficiente espacio entre el receptor y la pared para permitir ventilación.
- ③ Evite lugares excesivamente calientes para prevenir daños futuros al mueble o fallos prematuros de componentes.
- (4) Esta TV se puede conectar a CA 100-240V \sim 50/60HZ.
- (5) No instale la TV en un lugar cerca de fuentes de calor como radiadores, ductos de aire, luz de sol directa o en compartimentos cerrados y áreas cerradas. No cubra las aperturas de ventilación al usar la TV.
- (6) La luz del indicador durará cerca de 30 segundos después de que se haya apagado el aparato.

Espere que la luz del indicador se apague antes de volver a encender la TV.

Advertencia





Este símbolo es para alertar al usuario de evitar el riesgo de un choque eléctrico. Este equipo puede solo ser desensamblado por personal de servicio calificado.



Este símbolo es para alertar al usuario de la presencia de instructivos importantes de operación y mantenimiento en los documentos que acompañan al equipo.



Las estructuras del equipo Clase I deben conectarse al enchufe tipo rejilla con una conexión protectora a tierra en el enchufe. Conecte el enchufe como un electrónico roto, las instalaciones rotas deben ser fáciles de operar.

Precaución



Precaución

Se usan altos voltajes en la operación de este producto. No abra el estuche del producto. Si necesita servicio contacte a un representante de servicio calificado.

...



7 Precaución

Para prevenir fuego o riesgo de choque eléctrico no exponga la unidad principal a la lluvia o humedad, no coloque objetos llenos de líquidos como jarrones sobre el aparato.



Precaución

No deje caer o empuje objetos dentro de las ranuras del gabinete de televisión o aperturas. Nunca derrame ningun tipo de líquido sobre el receptor de la televisión.



Precaución

Evite exponer la unidad principal a la luz directa del sol o a otras fuentes de calor. No apoye el receptor de televisión directamente sobre otros productos que emiten calor: como reproductores de videocintas y amplificadores de audio. No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta trasera. La ventilación es esencial para prevenir la falla de componentes eléctricos. No aplaste el cable de suministro de energía bajo la unidad principal u otros objetos pesados.

Precaución



7 ▲ Precaución

Nunca se pare sobre, se recargue o empuje el producto o su soporte. Debe prestar atención especial a los niños.



7 Precaución

No coloque la unidad principal sobre un soporte de inestable con llantas, estante o mesa. Puede resultar en heridas serias a individuos o daños al televisor si esto falla.



Precaución

Cuando el producto no se utiliza durante un periodo extendido de tiempo, se recomienda desconectar la corriente alterna del enchufe AC.



4 Precaución

El panel LED usado en este producto está hecho de vidrio y por lo tanto es frágil. Este producto no debe dejarse caer o golpearse. Si el Panel LED se rompe tenga cuidado de no lastimarse con el vidrio roto.

Funciones de los Botones del Panel de Control

Función del botón del panel de control

VOL+: Incrementa el volumen. VOL-: Disminuye el volumen. CH-: Canal anterior de la TV. SOURCE : Selecciona la señal de entrada. POWER: Presiónelo para encender el TV o para entrar en el modo de espera (Standby).

Conexiones de terminales de la TV



- 1: Terminal de salida para AURICULARES.
- 2. Terminal de salida Coaxial.
- 3. Terminal entrada de AUDIO. (Entrada de audio para las terminals YPbPr y AV)
- 4. Terminal entrada de Componente. (O entrada de VIDEO)
- 8. Terminal de entrada VGA de la señal de simulación de PC.
- 9. Terminal entrada de AUDIO PC.
- 10. Terminal RF de antena.
- 11. Terminal entrada de USB (Reproduciendo archivos JPEG)



Control remoto

POWER: (ENCENDIDO) Botón de encendido/apagado, presione una vez para encender el TV y presione otra vez para apagar la TV.

MUTE: Presione este botón para silencio o restaurar sonido. **MTS**: Cuando se recibe el programa estéreo, presione este botón para cambiar el sistema de sonido entre mono y estéreo. Cuando se recibe el programa SAP, presione este botón para

cambiar el sistema de sonido entre mono y SAP Cuando se recibe el programa estéreo y SAP, presione este botón para cambiar entre mono, estéreo y SAP.

Presione este botón para mostrar la lista de idiomas de audio disponibles para el canal actual en ATSC.

ASPECT: Presione el botón para ajustar el radio de la imagen. **PICTURE**: Seleccione el modo de imagen.

SOUND: Seleccione el modo de sonido.

0-9: Seleccione y cámbielo a un canal usando del 0 al 9.

-/--: Cambie los dígitos del programa.

Exercise a delante y atrás entre los canales anteriores y siguientes.

AUTO: Ajusta la imagen automáticamente en modo pc.

EPG: Ingresa la guía electrónica de programas

FAV: Cambia entre la establecida "Lista de favoritos"

ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL: Este botón no está disponible.

SLEEP: Programa el cronómetro para dormir.

SOURCE: Presione para cambiar la fuente de la señal.

ENTER: Ingrese la opción seleccionada o realice la operación seleccionada.

MENU: Presione este botón para ingresar al menú principal.

EXIT: Salga del OSD (menú en pantalla).

CH+/CH-: Cambia el canal.

CC: Presione este botón para seleccionar los subtitulos, modo encendido o apagado y subtitulos en silencio.

DISPLAY: Muestra la información de la TV.

VOL+/VOL-: Ajusta el volumen.

INSTRUCCIONES PARA EL MONTAJE EN LA PARED

Un kit de montaje en la pared (NO INCLUIDO) le permitirá instalar su TV en la pared. Para información detallada acerca de la instalación del montaje en la pared, refiérase a las instrucciones provistas por el fabricante del montaje en la pared. Le recomendamos encarecidamente que consulte con un técnico calificado para una asistencia profesional acerca

de la instalación del montaje en la pared. **Quasar** no es responsable por ningún daño causado al producto o daños personales a otros debido al montaje en la pared.



Este TV es compatible con la plantilla de agujero de montaje 200mm x 200mm

Se requieren 4 tornillos tipo M4 para la instalación del soporte de montaje en la pared a su TV. No use tornillos que sean más largos de 15 mm. Los tornillos que son muy largos pueden dañar el interior del TV.

No deje los tornillos muy apretados porque esto podría dañar el TV o causar que se caiga, resultando en serios daños personales. Quasar no es responsable por esta clase de incidentes.

No instale su TV en una inclinación mayor a los 15 grados.

Cuando instale el TV en la pared, siempre debe ser entre dos personas.

No instale su Kit de Montaje en la Pared cuando el TV esté encendido; puede resultar en daños personales a causa de una descarga eléctrica.

Ajuste básico de OSD

Guía de instalación

Presione el botón **MENU para mostrar el MENÚ PRINCIPAL OSD**; Presione el botón \triangleleft / \triangleright para seleccionar el MENU que quiera; Presione el botón ENTER para ingresar el sub menú; Presione el botón \triangledown / \blacktriangle para seleccionar la opción y después presione \triangleleft / \triangleright para ajustar el valor en el sub menú; Puede presionar el botón **MENU** para regresar al menú superior o el botón **EXIT** para cerrar el OSD.

IMAGEN:

Puede seleccionar el tipo de imagen que mejor corresponde a lo que está viendo. Presione el botón "MENU" para ingresar al menú OSD. Después presione el botón "◀/▶" para seleccionar el botón "PICTURE".

 Presione el botón "▼" para seleccionar "Picture Mode (Modo de imagen)", presione el botón "◀/▶" para seleccionar.

2. Presione el botón "▲/▼" para

seleccionar el "Brillo" y presione el botón "◀/▶" para ingresar al menú de ajuste de brillo para ajustar el brillo.

3. Presione el botón "▲/▼" para

seleccionar el " Contrast (Contraste)" y presione el botón "◀/▶" para ingresar al



menú de ajuste de contraste para ajustar el contraste.
4. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el " Color (Color) " y presione el botón "◀/▶" para

- Presione el boton
 ✓ para seleccionar el "Color (Color) "y presione el boton
 ✓ para ingresar al menú de ajuste de color para ajustar el color.
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el " Tint (Tinte)" y presione el botón "◀/▶" para ingresar al menú de ajuste de tinte para ajustar el tinte.

Nota: El elemento "Tint (Tinta)" se usa solo en el modo NTSC.

- 6. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la "Sharpness (Nitidez)" y presione el botón "◀/▶" para ingresar al menú de ajuste de nitidez para ajustar la nitidez.
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la "Color Temperature (Temperatura de color)" y
 presione el botón "◀/▶" para seleccionar.

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la "Advanced Setting (Configuración avanzada)" y
presione el botón "ENTER/▶" para ingresar al sub menú.

a. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Aspect Ratio (Radio de aspecto)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar.
b. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Noise Reduction (Reducción de ruido)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar.
c. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar.



(Contraste dinámico)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar " On (Encender)" o " Off (Apagar)".

SONIDO

Puede seleccionar el tipo de sonido que mejor corresponde a lo que está escuchando.

Presione el botón "MENU" para ingresar al menú OSD. Después presione el botón "◀/▶" para seleccionar el menú "SOUND"

(SONIDO).

- Presione el botón "▼" para seleccionar la " Sound Mode (Modo de sonido)" y presione el botón "◄/▶" para seleccionar.
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la " Bass (Bajos)" y presione el botón "◄/▶" para ajustar.

Picture Sound		Setup		hanne
Sound Mode	<	Standard	>	185
Bass	A Reality of the			50
Treble	10 cm	and a second	SIGNED NO	50
Balance	Alexander of	A A A PARTY AND A PARTY AND	1. Sec. 1. C.	0
MTS	< ····	Mono		
Audio Language	*	English	>	
Digital Audio Output	<	RAW	>	
AVL	<	Off	>	
Select	(())	Move (

- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la "Treble (Agudos)" y presione el botón "◀/▶" para ajustar.
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la "Balance" y presione el botón "◀/▶" para ajustar.
- 5. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la "MTS" y presione el botón "◀/▶" para ajustar. Nota: Solo está disponible en ATV.
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la "Audio Language (Idioma de audio)" y presione el botón "◄/▶" para ajustar.

Nota: Solo está disponible en DTV.

 Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "AVL" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar " On (Encender)" o " Off (Apagar)".

TIEMPO

Presione el botón "MENU" para ingresar al menú OSD. Después presione el botón "◀/▶" para seleccionar el menú "TIME" (TIEMPO).

- Presione el botón "▼" para seleccionar el " Sleep Timer (Cronómetro para dormir)" y presione el botón "◄/▶" para ingresar al menú de ajuste de cronómetro para dormir para ajustar el cronómetro para dormir.
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la " Time Zone (Zona horaria)" y presione el botón "◀/▶" para ingresar al menú de ajuste de zona horaria para seleccionar la zona de tiempo local.
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Daylight Saving Time (Horario de ahorro de energía)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar " On (Encender)" o " Off (Apagar)".

Picture Sound	() Time	Setup	Channel
Sleep Timer	4	Off	D
Time Zone	<	Pacific	>
Daylight Saving Time	<	Off	>
Time Format	<	12-hour	>
Auto Clock	*	On	>
Clock		1980/01/06 12:00 AM	>
⊗ Select	C D	Move (MEN	U) Exit

- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Time Format (Formato de tiempo)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar "12-hour (12 horas)" o "24-hour (24 horas)".
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Auto Clock (Reloj automático)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar " On (Encender)" o " Off (Apagar)".
- 6. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Clock (Reloj)" y presione el botón "ENTER/▶" para ajustar.

CONFIGURACIÓN

Presione el botón "MENU" para ingresar al menú OSD. Después presione el botón "◀/▶" para seleccionar el menú "Setup (Configuración)".

- Presione el botón "▼" para seleccionar " Menu Language (Menú del idioma)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar el idioma OSD que usted desee.
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la " Transparent (Transparencia)" y presione el botón "◄/▶" para seleccionar.



- Presione el botón "▲/▼" para
 Select OS Move (MENU) Exit
 seleccionar " OSD Timeout (Tiempo fuera de OSD)" el botón "◄/▶" para ajustar el tiempo fuera de OSD.
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar los " Closed Caption (Subtitulos)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar al sub menú.

- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el " CC Mode (Modo de subtítulos)" y presione el a. botón "◀/▶" para ajustar.
- b. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Analog CC (Subtítulos análogos)" y presione el botón "◀/▶" para ajustar.
- Presione el botón "▲/▼" para c. seleccionar "Digital CC (Subtítulos digitales)" y presione el botón "◀/►" para ajustar.
- d. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Option (Opción)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar al sub menú.

Nota: Las funciones c y d solo están disponibles en DTV.

Nota: La opción ajusta la configuración de subtitulos digitales.

(a). Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el " Mode (Modo)" y presione el botón "◀/▶" para ajustar. (b). Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Font Style (Estilo de letra)" y presione el botón "◀/▶" para ajustar.

(c). Presione el botón "▲/▼" para

seleccionar "Font Size (Tamaño de letra)" y presione el botón "◀/▶" para ajustar. (d). Presione el botón " $\blacktriangle/ \triangledown$ " para seleccionar

presione el botón "◀/▶" para ajustar.

(e). Presione el botón " $\blacktriangle/ \checkmark$ " para seleccionar presione el botón "◀/▶" para ajustar.

(f). Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "◀/▶" para ajustar.

(g). Presione el botón " $\blacktriangle/ \triangledown$ " para seleccionar "◀/▶" para ajustar.

(h). Presione el botón " $\blacktriangle/ \triangledown$ " para seleccionar "◀/▶" para ajustar.

(i). Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "BG Opacity (Opacidad BG)" y presione el botón

"◀/▶" para ajustar.

Nota: Todas las opciones no están disponibles en Personalizado.

5. Presione el botón " \blacktriangle / \bigtriangledown " para seleccionar " Source Label (Etiqueta de fuente)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar al sub menú.



Picture	Sound	Time	Setup	
Mode		4	Custom	Þ
Font Style		<	Default	>
Font Size		*	Default	>
Font Edge	Style		Default	>
Font Edge	Color		Default	>
FGColor			Default	>
BG Color			Default	>
FGOpacity			Default	>
BG Opacity	<i>'</i>	<	Default	>
⊗⊙ 5	elect	00	Move	(MENU) Exit

" Font Edge Style (Estilo de bordes de letras)" y

" Font Edge Color (Color de bordes de letras)" y

"FG Color (Color FG)" y presione el botón

" BG Color (Color BG)" y presione el botón

"FG Opacity (Opacidad FG)" y presione el botón

Nota: La etiqueta de fuente es Crear etiquetas para los dispositivos conectados a su TV.

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Other Settings (Otras configuraciones)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar al sub menú.



- a. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Blue Screen (Pantalla azul)" y presione el botón
 "◀/▶" para seleccionar " On (Encender)" o " Off (Apagar)".
- b. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Audio Only (Solo audio)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar " On (Encender)" o " Off (Apagar)".

Piqture	Sound		Setup	Look	Channe
Blue Screen		*	On		>
Audio Only		4	110		P

7. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Restore Default (Restaurar a predeterminado)" y presione "ENTER/▶", Presione el botón "◄/▶" seleccionando " Yes (Sí)" para restaurar todas las configuraciones a las configuraciones predeterminadas.

8. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Setup wizard (Asistente de configuración)" y presione el botón "ENTER" para ingresar al sub menú.



a. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar el " Menu Language (Menú del idioma)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar idioma.

b. Presione el botón " \blacktriangle / \bigtriangledown " para seleccionar " Go to next step (Ir al siguiente paso)" y presione el botón "ENTER/ \triangleright " para ingresar al siguiente paso.

c. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar la " Time Zone (Zona horaria)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar la zona horaria.

d. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Daylight Saving Time (Horario de ahorro de energía)" y presione le botón "◀/▶" para seleccionar " On (Encender)" o " Off (Apagar)".
e. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Time Format (Formato de hora)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar "12-hour (12 horas)" o "24-hour (24 horas)".

f. Presione el botón " \blacktriangle/ \forall " para seleccionar " Go to next step (Ir al siguiente paso)" y presione el botón "ENTER/ \triangleright " para ingresar al siguiente paso.

g. **Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Air/Cable (Aire/cable)"** y presione le botón "◀/▶" para seleccionar " Air (Aire)" o " Cable (Cable)".

h. Presione el botón " \blacktriangle / \bigtriangledown " para seleccionar " Go to next step (Ir al siguiente paso)" y presione el botón "ENTER/ \triangleright " para ingresar al siguiente paso.

Setup Wizard	Setup Wizard	
Air/Cable Air Go to next step Select the antenna type then auto scan	Analog : 0 Digital : 0 RF CH : 7 Found : 0	
Nove (MENU) Exit	(MENU) Exit	

Nota: Buscar plataforma tomará mucho tiempo. ¡Por favor sea paciente!

BLOQUEAR

Presione el botón "MENU" para ingresar al menú OSD. Después presione el botón "◀/▶" para seleccionar el menú "Lock (Bloquear)".

1. Presione el botón "▼" para seleccionar " Enter Password (Ingresar contraseña)" y presione

seleccionar el botón digital para ingresar. Nota: La contraseña

predeterminada es "0000"



2. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar " Change Password (Cambiar contraseña)", después

presione el botón "ENTER/▶" para ajustar el valor.

Si la contraseña se cambia, todas las contraseñas en el menú se cambiarán al mismo tiempo.

Nota: Si olvida su contraseña puede usar "**1470**" para ingresar a cualquier menú bloqueado.

3. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " System Lock (Bloqueo del sistema)" y presione le botón



"◀/▶" para seleccionar " On (Encen der)" o " Off (Apagar)".

4. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar " Input Lock (Ingresar bloqueo)", después presione el

botón "ENTER/▶" para ajustar el valor.

a. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "TV" y presione le botón "◀/▶" para seleccionar " Block (Bloquear)" o " Unblock (Desbloquear)".

b. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "AV" y presione le botón "◄/▶" para seleccionar "
Block (Bloquear)" o " Unblock (Desbloquear)".



c. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Component" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar "Block (Bloquear)" o "Unblock (Desbloquear)".

d. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "HDMI1" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar "Block (Bloquear)" o "Unblock (Desbloquear)".

e. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "HDMI2" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar "Block (Bloquear)" o "Unblock (Desbloquear)".

f. **Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "HDMI3"** y presione el botón "◀/▶" para seleccionar "Block (Bloquear)" o "Unblock (Desbloquear)".

g. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "PC" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar " Block (Bloquear)"

o " Unblock (Desbloquear)".

h. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "MEDIA" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar " Block (Bloquear)" o " Unblock (Desbloquear)".

5. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar los " US Rating (Clasificación EUA)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar al sub menú.
a. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar los "TV" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar al sub menú.
Presione el botón "▲/▼" para seleccionar y oprima "ENTER" para



blooquear o desbloquear.

b. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "MPAA" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar "Off/G/PG/PG-13/R/NC-17/X".

6. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar los " Canada Rating (Clasificación Canadá)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar al sub menú.

a. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Canada English (Inglés de Canadá)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar "Off/C/C8+/G/PG/14+/18+".

b. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Canada French (Francés de Canadá)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar "Off/G/8ans+/13ans+/16ans+/18ans+".

7. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "RRT Setting (Configuración RRT)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar el sub menú.

Nota: Este elemento está disponible solamente cuando la descarga actual tiene datos de rangos para descargar.

8. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar los " Reset RRT (Restablecer RRT)" y presione el botón "ENTER/▶" para restablecer.

<u>Canal</u>

Presione el botón "MENU" para ingresar al menú OSD. Después presione el botón "◀/▶" para seleccionar el menú "Channel (Canal)".

 Presione el botón "▼" para seleccionar "AIR/CLABLE (AIRE/CABLE)" y presione el botón "◀/▶" para seleccionar Cable o AIRE.

Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Auto Scan (Auto Escaneo)" y presione el botón "ENTER/▶" después presione el botón "◀/▶" para seleccionar " YES (SI)" y presione "ENTER" para hacer un escaneo automático.



- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Favorite (Favorito)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar.
- 4. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Channel list (Lista de canales)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar.
- 5. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Show/Hide (Mostrar/Esconder)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar.
- 6. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Channel Number (Número de canal)" y presione el botón "◀/▶" para ajustar.
- 7. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Channel Label (Etiqueta de canales)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar.

Configuración de PC

Presione el botón "MENU" para ingresar al menú OSD. Después presione el botón "◀/▶" para seleccionar el menú "Setup (Configuración)". Y después presione el botón "▼" para seleccionar " PC Setting (Configuración de PC)" y presione el botón "ENTER/▶" para ingresar al sub menú.



- 1. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "H-Pos" y presione el botón "◀/▶" para ajustar.
- 2. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "V-Pos" y presione el botón "◀/▶" para ajustar.
- Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Clock (Reloj)" y presione el botón "◀/▶" para ajustar.
- 4. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar " Phase (Fase)" y presione el botón "◀/▶" para ajustar.
- 5. Presione el botón "▲/▼" para seleccionar "Auto" y presione el botón "ENTER/►" para hacer el ajuste automático.
- Nota: Las imágenes relacionadas con la función se proporcionan solo con propósitos de referencia.

Operación de medios

Nota: antes de operar el menú Medios, conecte el dispositivo USB, enseguida presione el botón ORIGEN para establecer el origen de entrada a los Medios. Pulse el botón ◄/ ► para seleccionar Medios en el menú de origen, enseguida pulse el botón Enter para ingresar.



Pulse el botón ◀/► para seleccionar la opción que desea ajustar en el menú principal de Medios, enseguida pulse el botón Enter para ingresar.



Menú Fotos

Pulse el botón ◄/► para seleccionar FOTOS en el menú principal, enseguida pulse el botón Enter para ingresar.

Pulse el botón de menú para regresar al menú anterior y al menú de salida para salir. Pulse el botón ◄/► para seleccionar el disco de la unidad que desea visualizar, enseguida pulse el botón Enter para ingresar.

Pulse el botón ► para seleccionar la opción de regreso al menú anterior.



Pulse el botón ◄/ ► para seleccionar el archivo que desea visualizar en el menú de selección de archivos, enseguida pulse el botón de medios para visualizar la imagen. Cuando resalte la opción seleccionada, la información del archivo aparecerá en el lado derecho y la imagen será previsualizada en el centro.



Pulse el botón \triangleleft \vdash para seleccionar la carpeta del archivo que desea buscar en el menú de selección de archivos, enseguida pulse el botón rojo o Enter en su mando a distancia para ingresar al menú secundario.

Pulse el botón \triangleleft / \triangleright para seleccionar el archivo que desea eliminar en el menú de selección de archivos, enseguida pulse el botón rojo en su mando a distancia y pulse el botón Enter para eliminar los archivos.

ESPECIFICACIONES

SQ3202

Tamaño de la Pantalla	32 pulgadas	
Resolución	1366x768	
Proporción de Aspecto	16:9	
Sistema de TV	Sistema Digital ATSC y Sistema Analógico NTSC	
Sistema de la Señal de Vídeo	NTSC	
Recepción de Canales	Cable del 1 al 135 / Antena: del 2 al 69 (ATV&DTV)	
Consumo Máximo de Energía	60W	
Voltaje de Entrada	AC 100-240V	
Salida de Audio (THD < 7%)	2 x 6 W	
Entrada HDMI Lateral	x 3	
Entrada RF	x 1	
Entrada Vídeo Composite Posterior	x 1	
Entrada Analógica RGB (VGA)	x 1	
Entrada de Audio	x 2	
Salida para auriculares	x 1	
Entrada USB	x 1 (sólo para servicio)	
Definición Horizontal (línea de TV)	Entrada Vídeo Composite >=350 Entrada de Vídeo >=350	

Solución de problemas

Antes de consultar al personal de servicio revise la siguiente gráfica para posibles soluciones.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
	•Asegúrese de que el cable de alimentación está
La TV no enciende	conectado. •Las baterías en el control remoto pueden estar
	agotadas; reemplace las baterías.
	•Revise el cable entre la TV y el dispositivo AV
	externo/antena. • Presione el botón de encendido en el
No hay imagen, no hay sonido	control remoto. • Presione el botón SOURCE en el control
	remoto, después presione el botón "▲/▼" de manera
	repetida para seleccionar la fuente de TV.
	•Revise el cable entre la TV y el dispositivo AV
	externo/antena. •Inténtelo con otro canal, la estación
Mala imagan sanida OK	podría tener problemas de transmisión. • Ajuste el
Mala imagen, sonido OK.	brillo/contraste en el menú de Video. Revise que la unidad
	esté configurada a PAL
Ruido en el audio	•Aleje cualquier equipo infrarrojo de la TV.

El panel TFT LED usa un panel compuesto por sub pixeles que requiere sofisticada tecnología para ser producido. Sin embargo, puede haber un pequeño número de pixeles brillantes u oscuros en la pantalla. Estos pixeles no tendrán impacto en el desempeño del producto.



Quasar es una marca registrada de Panasonic Corporation de Norte América en los E.U.A. y Canadá, y Panasonic Corporation en otros países. Todos los derechos reservados. Este producto se fabrica bajo licencia de PDI PREMIUM DISTRIBUTION INC. Cualquier responsabilidad de los productos televisivos Quasar, incluyendo diseño y calidad, es responsabilidad absoluta de PDI PREMIUM DISTRIBUTION INC.



Impreso en China Ver.150123-1